#### 保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の うえ本書をご提示ください。 ※お買い上げ日 保証期間 形 平成 本体:1 ご住所 客 ご芳名 様 住 所 電話 店 名 ※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (中)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (小)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常ガス圧、指定外ガスでの使用による 故障または損傷。 (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (お)業務用に使用されて生じた故障または損傷。 (~)本書のご提示がない場合。 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられ (チ)ご転居等による熱量変更に伴う改造や調整。 2.離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受け 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 4.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には別紙の 日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧くだ

株式会社 日立家電 〒105 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

6.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan

談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

さい。

# 取扱説明書 (保証書付)

HITACHI

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についております。

# 日立ガステーブル

〈ガス二口こんろ〉

# GHS-21FR

〈ガスグリル付二口こんろ〉


# GHG-31FR

このたびは日立ガステーブルをお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

なお、お読みになったあとは「ご相談窓

ロ一覧表」とともに、大切に保存してく



正しく使って上手に節約

<u>-</u>		"
to		U
_	•	_

ページ

■各部	₿の名称	 2

器具の	設置	
〇準	備·······	5
〇設置	場所について <b>.</b>	5
〇部品	のセット	5
〇接紀	のしかた······ <b>E</b>	ì

■特に注意していただきたいこと……3


見というだ			
0こんろ…	 	 	·7
Oグリル	 1	 	.Ω
		* .	U

■日常の忌快⊂の子入礼・脳鱗腸に離れる。	
○点検のポイント	•
し無状のハイント	ı
のお手入れの方法 4.4	ļ
了中国的一人的 <b>对对于大学的一个一个</b>	
■故障かな?と思ったら	
○次のことを調べてください	ı
## n 表	•
○こんなときは故障ではありません	I

	<b>非洲</b>	112	T 5 1
耳長	期面	更用心	
all risk	i di	4.44	ÇET.
	<b>*</b>		建制化学

#### サッとひとふき 「フッ素コートトッププレート」

表面がフッ素樹脂コートで、油も水もはじき 簡単に掃除ができます。




#### 触媒フィルター付

\* " グリル使用時の煙やにおいを低減します。 (GHG-31FR)

# セラミック製バーナキャップ

耐熱・耐食性のすぐれた「セラミック製 バーナキャップ」でお掃除がらくにでき ます。




# グリル後方排気

グリル排気口が後方にあるので、トップ プレートが広く、お掃除がらくにできま す。(GHG-31FR)



#### 「立消え安全装置」付き

万一、風や煮こぼれなどで炎が消えたと きは、炎検出部で炎を検知し、自動的に ガスをストップします。




# ハイパワーバーナ 左こんろバーナは、炒めもの調理に最適 です。

# 各部の名称

このマークの中の数字は、主な 説明のあるページです。





グリル扉とって

グリル焼網

グリル水入れ皿 『8子

右こんろ器具せんつまみ

こんろバーナ部 (GHS-21FR-GHG-31FR)

炎検出部

# 特に注意していただきたいこと

#### 火災予防






**→けたまま器臭のそばをはなれない** でください。

特に、天ぷら揚げをしているときは危険です。

けたまま、お出かけ、おやすみは、 絶対しないでください。



# ガス事故防止



おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かガス供給業者に連絡してください。

●ガス漏れ事故防止のため、市販のガス漏れ警報機の設置をおすすめします。 詳しくはガス供給業者とご相談ください。

#### 換気にご注意


・ 押と同時に換気扇を回すなど、換気 には十分注意してください。

閉め切った部屋で長時間使用すると、空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼により一酸化炭素中 毒の危険があります。



●ガスストーブ等、他の燃焼器具を同時に使用した ときは、特に酸素不足になりますので、必ず換気 してください。 ガスが漏れたときは、絶対に火を つけたり、換気扇その他電気器具のスイ ッチの入・切はしないでください。 火や火花でガスに引火し、爆発事故を起こす

火や火花でガスに引火し、爆発事故を起こす 危険があります。



#### 異常時の処置

**また。 (ゴーゴー音をたてて燃えるなど)を起こしたときや緊急の場合は、あわてずに消火し、ガス元栓を閉じてください。** 



#### 使用上の注意






■ 大外の用途(炭・練炭おこし等)には 使用しないでください。



●過熱や異常燃焼による焼損・火災などの危険が あります。





●ふきんや衣類が落下して火がつき、火災になる ことがあります。

を覆ってしまうような補助具や、 大きな鉄板、陶板類、市販のガス節約器、 上のせてんびなどは使用しないでください。



- ◆不完全燃焼による中毒・過熱や異常燃焼による 器具の焼損・火災等の危険があります。
- ●煮こぼれ等がトッププレートへこびり付き、 取れにくくなります。

プレッアルミ箔のマット(ガスマット)は、 使用しないでください。

●しる受け皿外周部の穴や、バーナボディとのスキマがふさがれると、不完全燃焼して、一酸化炭素中毒の原因となります。

を使用 値後は、器具の各部分が高温になっていますので、器具せんつまみやグリル 離とって以外の部分には手など触れないでください。

特にグリル部付近は高温になっていますので、注意してください。



◆やけどのおそれがあります。

#### れには注意してください。

- ●煮こぼれしたときは、そのつどふきとってくだ さい。
- ●トッププレートに煮こぼれがこびり付いたまま 放置しますと、煮こぼれが取れにくくなり、シ ミが残ることがあります。

#### 進

●ガスの種類を確認します。

器体(銘板)に表示のあるガス以外では絶対に 使用しないでください。

(GHG-31FRの) 総板の例

GHG-31FR LPガス用 0.621kg/h

株式会社 日立ホームテック

GHG-31FR 都市ガス用 13A 7.760kcal/h 12A 7,230kcal/h 株式会社 日立ホームテック

LPガス用の場合 都市ガス用13A、12Aの場合


#### 設置場所について


#### ●設置場所の注意

- ①次のような場所には設置しないでください。
- ●風の吹き込むところ。
- ●棚の下など落下物の危険のあるところ。
- ●カーテンや燃えやすいものの近く。
- ②換気(給気・排気)が十分できるところに設置す るか、換気できるようにしてご使用ください。
- ③ガステーブルと家具、壁、その他の可燃物とは、次のような距離をあけます。
- ●ガステーブルの側面、背面などの周囲と、可 燃性の壁の間は15cm以上離す。.
- ●ガステーブルの上面から可燃物の天井、棚な どの間は、100cm以上離す。

#### ●防熱板による防火措置

- ①上記の距離をあけられないときは、防熱板を取 り付けます。
  - ●可燃物の壁から15cm以上離せないときは、右図の ように別売の防熱板を取り付ける。
- ●上方の天井などが不燃材であったり、防熱板など で仕上げた場合、上面との距離はBDcmになる。
- ②防熱板が必要な場合は、お買い上げの販売店に おたずねください。






ステンレス板やタイルなどを可燃性の壁に直接張りつけた場合も、伝熱により長年の間に可燃性の ものが炭化し、火災になることがありますので、上記いずれかの防火措置のうえお使いください。

#### 部品のセット


#### しる受け皿

- ●しる受け皿は内側の穴の大きい方を左こんろ に、小さい方を右こんろにセットします。
- ●しる受け皿のし切欠き部と、立消え安全装置 の炎検出部を合わせてのせます。




#### バーナキャップ

- ●大きい方を左側こんろに、小さい方を右側こ んろにセットします。
- ●バーナキャップ上面の▲マークを奥側に向け てセットしますと、バーナボディの突起とバ ーナキャップの凹部が合いますので、浮きや 傾きがなくバーナボディにはめこめます。



#### ごとく・グリル排気口ふた・グリルの部品

- ●ごとくは「マエ」の表示を手前に向け、突起 部(3ヶ所)をトッププレート側の穴部に合 わせてセットします。
- ●グリル排気口ふたをのせます。
- ●グリルケースにグリル水入れ皿、グリル焼 網をセットします。



#### 接続のしかた

#### ゴム管の準備


- ●新しいガス用ゴム管(検査合格またはJIS入)を用意します。
- ●ゴム管が折れたり、ねじれたりしないようできるだけ短いもの(適当なゆとりはもたせる)にします。

(ご注意)ひび割れたり、差し込み口がゆるんでいるゴム管の使用や、 ゴム管の継ぎ足し、二又分岐はガス漏れの原因となるので、 行なわないでください。



#### ゴム管の接続

- ●お部屋のガス元栓とガステーブルのゴム管口を、 ガス用のゴム管で接続します。
- ●ゴム管の両端を、ガス元栓とゴム管口それぞれ の赤い線まで差し込み、安全バンドで止めます。
- ●ゴム管をガステーブルの下に通したり、ガステ 一ブルに触れたりしないように、また過熱する ことのないようにトッププレートより低い位置 にセットします。
- ●ゴム管は、油や薬品で損傷することがあります。 ゴム管の使用状態が常に点検できるように見える位置に接続します。



点

火

ガス元栓を全開にする

消火の状態を確認してから、お部屋のガス 元栓を全開にします。



●元栓を開いたら、なべ等をのせてください。

器具せんつまみをイッパイに押し、 押したまま「点火」位置まで回す




- | 着火を確かめてから数秒間(安全装置がセットするまでの時間)つまみを 押したまま保持し、静かに手をはなします。
- ●途中で手をはなすと安全装置がセットされず、火が消えてしまいます。
- ●火が消えた場合は、つまみを押している時間が不足しています。 もう一度点火操作をくり返してください。

- お願い ●初めて使うときは、ゴム管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。 このときは、2~3回点火操作をくり返してください。
  - ●煮こぼれが炎口につまると、炎の状態が変わり、安全装置がセットするまでの時間が 長くなることがあります。煮こぼれしたときは必ずバーナの掃除を行なってください。


力調 節 器具せんつまみの()印が「開」位置のとき最も強く、 「止」方向へ戻していくにつれて弱くなります。

- ●弱火力にするときは、炎を見ながらゆっくり調節し てください。急激に回すと消火することがあります。
- ●炎をあまり小さくしますと、風などで消えることが ありますので、ご注意ください。



火

器具せんつまみを「止」方向へ 止まるまで戻す



ガスが止まって消火します。


●途中で消火しますが、 必ず止まるまで戻し てください。

ガス元栓を閉じる

●再点火は、消火操作後4~5秒たってから 行ってください。すぐに再点火すると、 ゴーゴー音がして燃えることがあります。

ご注意 こんろとグリルを同時に使うときは、こんろにかけたなべのとってをグリル排気口の方にむけな いでください。排気口からの熱のためとってが熱くなります。(GHG-31FR)

グリル水入れ皿にコップ 1 杯分(約200年) の水を必ず入れセットします




●長時間使用するときは、途中で水を追加します。 水がなくならないように注意してください。

グリル焼網の上に魚など焼くもの をのせ、グリル水入れ皿をグリル ケース内に差し込み、グリルが突 き当るまで押し込みます。

●グリル扉は、きちんと奥まで押し込んで お使いください。

焼網をセットします

●グリル焼網は、反転すると高さが変ります ので、焼くものの厚さ、焼き方などによっ で高さを変えてお使いください。




高い 薄い魚の場合は

焼網を高くする

低い 厚い魚の場合は焼網

を裏返して低くする



火

グリル用器具せんつまみ(一番右側のつまみ)で、「こんろ」の使いかたと同様に操作し て点火してください。


●グリル扉から内部の上側を見てバーナへの点火を確認し、そのまま数秒間つまみを押し続けて ください。

セラミックプレートバーナのため、少し時間がかかります。

火 カ 調 節

#### グリル用器具せんつまみで調節します。

●つまみを「開」から「弱」の間でお使いください。 「弱」から「止」の間では、消火したり、不完全燃焼 の原因になります。




消

火

焼き上がりましたら、「こんろ」の使いかたと 同様に操作して消火してください。

●グリル皿を引き出すときは、グリル扉とってを 持って静かに行なってください。



(ご注意) グリル水入れ皿には、必ず水を入れてお使いください。また、魚焼きをそのまま放置しない でください。水を入れないで使いますと、床面の過熱や魚などから出た脂に引火することが あります。また、トッププレートのフッ素樹脂コートをいためることがあります。


h

グ

IJ

'GHG-1

#### 器具の上手な使いかた







●一度煮たちましたら、沸騰が続く程度の火力に 絞ってお使いください。

煮こぼれの防止と、ムダなくガスをお使いいただけます。

●左こんろ使用時、「弱」の位置でも火力が強すぎる場合は、右こんろにのせ直してお使いくだ さい。

●鍋をこんろにかける前に鍋底の水気をふきとりましょう。 水分が付着していると、余分な熱が必要になり、ガスのムダになります。

> ●左こんろは火力が強くバーナキャップも大きいため、小さな鍋では外側が過熱され、また焼 物などは中央が焼けにくくなります。このようなときは右こんろを使用してください。

> ●表面のこげつきやすいもの(つけ焼き、てり焼き、かす漬けなど)や、火のとおりの悪い魚な どは、予熱せずにそのまま焼きます。

●それ以外の魚や肉などは、点火後3分ほど予熱してから材料を入れて焼くとおいしく焼け、 焼き上がり後材料が取り出しやすくなります。

●魚の大きさにもよりますが、通常は魚の頭を奥にした方がよく焼けます。

●魚のこげやすい尾・ひれの部分には、厚目に塩をふっておくか、アルミ箔でつつんでおくと、 こげ方が少なくなります。

●魚はほどよい焼き色になったら、裏返して焼き上げてください。 なお、裏を焼いてから再度おもて側を焼きますと、おいしく焼き上がります。

## 点検のポイント

- ●ガステーブルのまわりに燃えやすいものを置いていませんか。
- ●ゴム管が古くなってひび割れたり、ガステーブルや他の器具にふれたり、折れたりしていませんか。
- ●ゴム管は、お部屋のガス元栓に十分に差し込まれていますか。
- ●ゴム管は、ガステーブルのゴム管口の赤い線まで十分に差し込まれていますか。
- ●バーナキャップ、しる受け皿、ごとくなどが浮いていたり、傾いたりしていませんか。
- ●立消え安全装置の炎検出部に、煮こぼれによる異物がついていませんか。

#### お手入れ方法

お手入れは、お部屋のガス元栓を閉じ、ガステーブルが冷えてから行ないます。

#### フッ素コートトッププレート

- ①表面が汚れたら、毎回スポンジタワシ、キッチンペー パー、布などのやわらかいもので、台所用洗剤や水を 含ませて、ていねいに汚れを落としてください。
  - ●汚れのたびに必ずお手入れしてください。放置して そのままお使いになりますと、汚れがとれにくくな り、シミが残ることがあります。
- ②汚れが簡単に落ちない場合は、台所用洗剤や水で汚れ た部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジタワシ等 やわらかいものでふきとってください。

#### フッ素樹脂コートをいためないためのご注意


金属タワシ、ナイロンタワシ、みがき粉、ナイフな どの固いものや塩素系の洗剤は、表面を傷つけます のでご使用にならないでください。


- ③汚れがどうしても落ちない場合は、もう一度台所用洗 剤や水で汚れた部分を湿らせ、ラップをかぶせ、しば らくしてナイロンタワシで軽くこすって落してくださ い。また、凹部の汚れは割ばし等を利用して落してく ださい。
- ●強くこすると表面のフッ素樹脂が剝がれることがあ りますが、下地はステンレスですのでそのままお使 いになれます。

#### しる受け皿、グリル排気口ふた、ごとく

台所用中性洗剤などで洗います。

洗った後は、よく水気をふきとってから取り付けます。





#### バーナ部

①バーナキャップをきれいにします。

目づまりしたバーナは、不完全燃焼のおそれが あります。バーナキャップを取りはずしてやわ らかいブラシ等で、きれいに掃除します。



を裏返した図

- ご注意 ●バーナキャップに煮こぼれがかかったときは、その都度バーナキャップを外して水洗いして ください。水洗いした後は良く乾燥してからお使い下さい。
  - ●バーナキャップはセラミック材でできています。落としたり衝撃を与えますと割れることが あります。取扱いには十分注意してください。
  - ●万一、バーナキャップの一部が欠けた場合は、不完全燃焼の原因になり危険ですので新しい ものと交換してください。その場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

#### ②立消え安全装置の炎検出部

炎検出部についた煮こぼれや水は、布でふき取り ます。




<sup>^</sup> ご注意 ) ブラシなど固いものでみがかないでください。故障の原因になります。


#### グリル水入れ皿、焼網 (GHG-31FR)

脂などの汚れがこびり付くと、においがついたり 脂に火が移るなどの原因になります。使うたびに、 お手入れするよう心がけてください。

●持ち上げるように引き出して、グリル水入れ皿 を取りはずします。中性洗剤などで洗ったあと、 よく水気をふきとってから取り付けます。



●グリル扉は取り外して掃除ができます。(右図)



故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理に出す前に、もう一度次の点をお調べください。

#### 次のことを調べてください

現 象	チェック項目			
	●お部屋のガスせんは全開になっていますか	(7)		
<u>.</u>	●ゴム管は折れていませんか	(6)		
点火しない	●点火操作は正しいですか	(7)		
点火しにくい	少し長めに、器具せんつまみを「点火」の位置で押し続けてくだ	さい。		
	●立消え安全装置の炎検出部が汚れていませんか	(11)		
	●バーナの炎口が目づまりしていませんか	(11)		
22 III 1 114 144 7	●立消え安全装置の炎検出部が汚れていませんか	(11)		
使用中に消炎する	●バーナキャップの炎口部の歯が欠けていませんか			
黄色の炎で燃える	●バーナキャップが浮いたり傾いたりしていませんか	(6)		
炎が安定しない	●バーナの炎口が目づまりしていませんか	(11)		
異常な音をたてて燃える				
	●ゴム管がひび割れていませんか	(6)		
ガスくさい	●ゴム管が正しく接続されていますか	(6)		

(右端の数字は、その項目が記載されているページを示しています)


### こんなときは故障ではありません


現象	原 因 と 対 策
初めてグリルを使ったと きに、煙やにおいが出る (GHG-31FR)	●部品に付着している油が焼けるので、煙やにおいがでます。 グリル皿に水を入れ、約10分間ほど、から焼きをしてください。
点火や消火のあとに、 キシミ音がする	●金属が加熱や冷却されるために、膨張・収縮して起こる音です。

※お調べになっても、なお異常のあるときや、よくわからないときは、お買い求めの販売店へご連絡ください。

仕







形	式 名		名	GHS-21FR	GHG-31FR
種			類	ガスニロこんろ	ガスグリル付二口こんろ
点	火	方	式	圧電点火	圧電点火
安	全	装	置	立消え安全装置	立消え安全装置
外	形	寸	法	(高さ)220×(幅)590×(奥行)472cm	(高さ)220×(幅)590×(奥行)472mm
重			量	6.0kg	9.2kg

<b>唐田书</b>	体田ガスを使用		HS-21F	<del></del>			31FR		
使用ガス・使用		1時間当りのガス消費量 全ガス 左 右		·	寺間当りの	ガス接続			
ガスグ 	ガスグループ		左 こんろ	右 こんろ	全ガス	左 こんろ	右 こんろ	グリル	
	4 A	4,230	2,650	1.800	5,400	2,650	1,800	1.800	
	4B <sub>7</sub>	4,510	2,880	1.900	6,640	2.880	1,900	1,720	
	4C	4,750	3,020	1,980	5.940	3,020	1,980	1.800	
	5A	4.370	2.850	1.750	5.840	2.850	1,750	1.800	
	5AN	4,370	2.850	1.750	6,000	2,850	1.750	2,000	
都市	5B┐	4.410	2.750	1.800	5,550	2,750	1,800	1.640	呼び寸法9.5mm
ガス用	5C <sup>_</sup>	4.850	3,020	1.980	6,100	3,020	1.980	1.800	都市ガス用
(kcal/h)	6 A	5.200	3.350	2,000	6.840	3,350	2,000	1.800	ゴ ム 管
(KCai/TI/	5C	4.850	3,020	1,980	6.080	3,020	1.980	1.620	
	6C	5.380	3.350	2,200	6.750	3.350	2,200	1.800	
	6B <sub>7</sub>	5.380	3,350	2.200	6,750	3,350	2,200	1,800	
	7C-	5,550	3,450	2.270	6.970	3,450	2,270	1.860	
	12A-	5.870	3.900	2.050	7.230	3,900	2.050	1.680	
	13A	6,300	4.200	2,200	7.760	4.200	2,200	1.800	
LPガス(kg/h)		0.481	0.305	0.176	0.621	0.305	0.176	0.140	呼び寸法9.5mm L P ガ ス 用 ゴ ム 管

# 775

- ●サービス(修理)を依頼される前に12ページ「故障かな? と思ったら」項をご覧になり、もう一度ご確認ください。 それでも具合の悪い場合は、ご自分で修理なさらないで、 お買い求めの販売店にご相談ください。
- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店か、別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

アフターサービスをお申しつけいただく ときは、次のことをお知らせください。

1. 品名 ………日立ガステーブル

2.形式の呼び ......GHS-21FR またはGHG-31FR

3. 現象 ………できるだけ詳しく

4. 道順 ………付近の目印も

#### 転居される場合

命ください。(改造や調整は有料です。)

●ご転居によりお買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 なお、この製品はガス種が変る場合は、改造や調整が必要となりますので、転居先の販売店にご相談、ご用

#### 保 証

- ●この商品は保証書付きです。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 補修用性能部品の保有期間について

●ガステーブルの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。 この期間は、通商産業省の指導によるものです。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使用方法のご相談は、お買い求めの販売店が承っておりますが、販売店と連絡がとれないなど お困りの場合は、下記へお気軽にお問い合わせください。

#### 株式会社 日立家電 株式会社 日立ホームテック

〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

# ご注意

- 1. グリル使用のとき、グリル水入れ皿には必ずコップ 1杯分(約200cc)の水を入れてお使いください。 水を入れないで使いますと、床面が過熱したり、魚 などから出た脂に引火することがあります。また長 時間使用しますと水は蒸発しますので、そのつど水 を追加してください。
- 2. 魚焼きのまま絶対に放置しないでください。魚が燃え出し、場合によっては、グリル排気口ふた部より炎が出て危険です。